

Схемы главных цепей камер КСО-201.3(366)

таблица 8

Схемы первичных соединений камер									
номер схемы	1	1z	2	3H	3A	4H	4A	5H	5A
Обозначение типа камер КСО	КСО-201.3(366)-1 УЗ	КСО-201.3(366)-1z УЗ	КСО-201.3(366)-2 УЗ	КСО-201.3(366)-3H УЗ	КСО-201.3(366)-3A УЗ	КСО-201.3(366)-4H УЗ	КСО-201.3(366)-4A УЗ	КСО-201.3(366)-5H УЗ	КСО-201.3(366)-5A УЗ
Тип коммутационного аппарата	РВЗ - 10	РВЗ - 10	РВЗ - 10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10
Тип привода	ПР - 10			ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10

Схемы первичных соединений камер										
номер схемы	6H	6A	7H	7A	8H	8A	9H	9A	10	10z
Обозначение типа камер КСО	КСО-201.3(366)-6H УЗ	КСО-201.3(366)-6A УЗ	КСО-201.3(366)-7H УЗ	КСО-201.3(366)-7A УЗ	КСО-201.3(366)-8H УЗ	КСО-201.3(366)-8A УЗ	КСО-201.3(366)-9H УЗ	КСО-201.3(366)-9A УЗ	КСО-201.3(366)-10 УЗ	КСО-201.3(366)-10z УЗ
Тип коммутационного аппарата	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10	РВЗ - 10	РВЗ - 10
Тип привода	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПР - 10	

Схемы первичных соединений камер										
номер схемы	11	12	13	14	14M	15	15M	16	17H	17A
Обозначение типа камер КСО	КСО-201.3(366)-11 УЗ	КСО-201.3(366)-12 УЗ	КСО-201.3(366)-13 УЗ	КСО-201.3(366)-14 УЗ	КСО-201.3(366)-14M УЗ	КСО-201.3(366)-15 УЗ	КСО-201.3(366)-15M УЗ	КСО-201.3(366)-16 УЗ	КСО-201.3(366)-17H УЗ	КСО-201.3(366)-17A УЗ
Тип коммутационного аппарата	РВЗ-10	РВЗ-10	2 РВ-10	РВ-10	РВ-10	РВ-10	РВ-10	РВЗ-10-П	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10	ВНР-10 ВН-10
Тип привода	ПР - 10								ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10

Схемы первичных соединений камер									
номер схемы	18	19H	19A	20H	20A	24			
Обозначение типа камер КСО	КСО-201.3(366)-18 УЗ	КСО-201.3(366)-19H УЗ	КСО-201.3(366)-19A УЗ	КСО-201.3(366)-20H УЗ	КСО-201.3(366)-20A УЗ	КСО-201.3(366)-24 УЗ	ШМП-1, ШМП-2, ШМП-3		ШМ-1, ШМ-2, ШМ-3
Тип коммутационного аппарата	РВЗ-10-П	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10; РВ-10	ВНР-10 ВН-10 РВ-10	ВНА-10 ВНР-10 ВН-10; РВ-10	ВНР-10 ВН-10 РВ-10	РВ-10	РВ-10	РВ-10/630 I	
Тип привода	ПР - 10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПРБД-10 ПР-17 ПР-10	ПРА-17 ПР-10	ПР - 10	Лшмп1, Лшм1-2000 мм	Лшмп2, Лшм2-2500 мм	Лшмп3, Лшм3-3000 мм