



Шинки управления и автоматы	Отключение от СЗ	Цели включения	Цели отключения	Цели включения	Независимый эл. магнит	Аварийное отключение	Контроль цепей управления	Выключатель включен	Выключатель отключен	Срабатывание указат. реле
-----------------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------

Обозн.	Наименование	Прим.
A1	Устройство РС 80М2-11	1
КН5, КН16	РЭУ 11 - 11-45082-40У3; 0,1А Перем. ток	2
РА	Амперметр ЭА 0702	1
SA1	Переключатель ПК16-12А 4002 У3	1
SF1	АП - 50 - 2МТ Н=2,5А/10 Нч	1
A10	Выключатель ВВСК-10-20-630УХЛ2	1
УАА-1,2	Электромагнит отключения -151А	1
УАТ1	Электромагнит отключения 220В	1
УАС1	Электромагнит включения 220В	1
УАВ1	Электромагнит незав. питания 220В	1
SA1.1-7.1	Блок-контакты положения выключателя	1
ТА-А, ТА-С	Трансформатор тока	2
EL1	Лампа Е-27; 4А, 250В	1
EL2	Светильник ПСХ-60-003 с патроном F519	1
НЛГ, НЛР	Лампа СКП12-220/-220;3эл.-1шт;кр.-1шт.	1
НЛW	Лампа СКП12-220/-220; Жел.-1шт.	1
SC-1	Выключатель А16-038; 6/250	1
SO1, SO2	Блокатор	2
ХТ1...52	Зажим ЗН24-4И - 10шт.; ЗН24-4П - 42шт.	1
FV1...FV3	ОПН-КС-10/11,5	3
НЛУ	Индикатор напряжения ИН-3-10	1

